

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER  
**INSTALLATION MANUAL**  
R410A Split Series



Installation manual  
Manuel d'installation  
Manual de instalación

## **MODELS**


FTX18UVJU  
FTX24UVJU


# Sommaire


<b>Considérations sur la sécurité</b> .....	<b>1</b>	<b>Travaux de tuyauterie de réfrigérant</b> .....	<b>8</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>3</b>	1. Évasement de l'extrémité du tuyau.....	8
<b>Choix du site de l'installation</b> .....	<b>3</b>	2. Tuyauterie de réfrigérant.....	8
1. Unité intérieure.....	3	<b>Conseils d'installation</b> .....	<b>9</b>
2. Télécommande sans fil.....	3	1. Retrait et installation du panneau avant .....	9
<b>Schéma d'installation de l'unité intérieure</b> ....	<b>4</b>	2. Retrait et installation de la grille avant .....	9
<b>Installation de l'unité intérieure</b> .....	<b>5</b>	3. Comment définir les différentes adresses.....	9
1. Installation de la plaque de montage .....	5	4. Lors de la connexion à un système HA .....	9
2. Perçage d'un trou dans le mur et installation du tuyau encastré dans le mur.....	5	<b>Fonctionnement d'essai et test</b> .....	<b>10</b>
3. Installation de l'unité intérieure.....	5	1. Fonctionnement d'essai et test .....	10
4. Câblage.....	6	2. Éléments testés .....	10
5. Tuyau d'évacuation.....	7		


## Considérations sur la sécurité

Lisez soigneusement ces **Considérations sur la sécurité** pour l'installation avant d'installer un climatiseur ou une pompe à chaleur. Après avoir complété l'installation, assurez-vous que l'unité fonctionne correctement pendant l'opération de démarrage. Former l'utilisateur sur la façon d'exploiter et d'entretenir l'unité. Informer les utilisateurs qu'ils doivent conserver ce manuel d'installation avec le manuel d'utilisation pour référence ultérieure. Utilisez toujours un installateur ou un entrepreneur agréé pour installer ce produit. Une mauvaise installation peut provoquer une fuite d'eau ou de réfrigérant, une électrocution, un incendie ou une explosion. Signification des symboles **DANGER**, **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, et **AVIS**:

 **DANGER** ..... Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

 **AVERTISSEMENT** ..... Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.


 **ATTENTION** ..... Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées. Il peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses.

 **AVIS** ..... Indique des situations pouvant provoquer des accidents et l'endommagement de l'équipement ou des dégâts matériels seulement.

 **DANGER** .....

- Le gaz réfrigérant est plus lourd que l'air et remplace l'oxygène. Une fuite importante peut conduire à un appauvrissement en oxygène, en particulier en sous-sol, et un risque d'asphyxie peut survenir et entraîner des blessures graves ou la mort.
- Ne reliez pas les unités à des conduites d'eau, à des tuyaux de gaz, à des câbles téléphoniques ou à des paratonnerres, car une mise à la terre incomplète pourrait provoquer un risque d'électrocution important pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. De plus, relier des tuyaux de gaz peut provoquer une fuite de gaz, une explosion potentielle entraînant des blessures graves ou la mort.

- Si vous constatez des fuites de gaz réfrigérant pendant l'installation, aérez immédiatement la zone. Le gaz réfrigérant peut produire un gaz toxique s'il entre en contact avec une flamme. L'exposition à ce gaz peut provoquer des blessures graves ou la mort.
- Après l'achèvement des travaux d'installation, vérifiez que le gaz réfrigérant ne fuit pas à travers le système.
- N'installez pas une unité dans un endroit où des matériaux inflammables sont présents en raison du risque d'explosion pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
- Disposez de façon sécuritaire tous les matériaux d'emballage et de transport conformément aux lois et réglementations fédérales, étatiques et locales. Les matériaux d'emballage tels que des clous et autres pièces métalliques ou en bois, y compris les matériaux d'emballage en plastique utilisés pour le transport peuvent causer des blessures ou la mort par suffocation.

 **AVERTISSEMENT** .....

- Seul le personnel qualifié doit effectuer les travaux d'installation. L'installation doit être effectuée conformément à ce manuel d'installation. Une mauvaise installation peut entraîner une fuite d'eau, une électrocution, ou un incendie.
- Lors de l'installation de cette unité dans une petite pièce, prenez des mesures pour maintenir la concentration de réfrigérant en dessous des limites de sécurité admises. Les fuites excessives de réfrigérant, dans le cas d'un accident dans un espace ambiant clos, peuvent conduire à une carence en oxygène.
- Utilisez seulement les accessoires et les pièces spécifiés pour les travaux d'installation. Ne pas utiliser les pièces spécifiées peut entraîner des fuites d'eau, une électrocution, un incendie ou la chute de l'unité.
- Installez le climatiseur ou la pompe à chaleur sur une fondation suffisamment solide pour qu'elle puisse supporter le poids de l'unité. Une fondation de résistance insuffisante peut entraîner la chute de l'unité et causer des blessures.
- Lors de l'installation, prenez en compte les vents forts, les typhons, ou les tremblements de terre. Une mauvaise installation peut provoquer la chute de l'unité et causer des accidents.

- Assurez-vous qu'un circuit d'alimentation électrique séparé est prévu pour cette unité et que tous les travaux d'électricité sont réalisés par du personnel qualifié selon les réglementations locales, étatiques et nationales. Une puissance d'alimentation électrique insuffisante ou une installation électrique inadaptée peut conduire à un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que tout le câblage est sécurisé, que les câbles spécifiés sont utilisés, et qu'aucune force extérieure n'agisse sur les connexions ou câbles des bornes. De mauvaises connexions ou une installation inadaptée peuvent provoquer un incendie.
- Lors du câblage, positionnez les câbles de manière à ce que le couvercle du boîtier de câblage électrique puisse être fixé solidement. Un mauvais positionnement du couvercle du boîtier de câblage électrique peut entraîner une électrocution, un incendie ou la surchauffe des bornes.
- Avant de toucher les parties électriques, mettez l'unité hors tension.
- Le circuit doit être protégé par des dispositifs de sécurité conformément aux codes locaux et nationaux en vigueur, à savoir un disjoncteur.
- Fixez solidement le couvercle de la borne de l'unité extérieure (panneau). Si le couvercle/panneau de la borne n'est pas correctement installé, la poussière ou l'eau peuvent pénétrer dans l'unité extérieure provoquant un incendie ou une électrocution.
- Lors de l'installation ou du déplacement du système, maintenez le circuit réfrigérant exempt de substances autres que le réfrigérant spécifié (R410A), tel que l'air. Toute présence d'air ou d'autre substance étrangère dans le circuit de réfrigérant peut provoquer une augmentation anormale de la pression entraînant une rupture et donc des blessures.
- Ne modifiez pas le réglage des dispositifs de protection. Si le commutateur de pression, le commutateur thermique, ou un autre dispositif de protection sont court-circuités et exploités de force, ou des pièces autres que celles spécifiées par Daikin sont utilisées, un incendie ou une explosion peuvent se produire.

### ATTENTION

- Ne touchez pas le commutateur avec des doigts mouillés. Toucher un commutateur avec les doigts mouillés peut provoquer une électrocution.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou autour de l'unité pour éviter les blessures.
- Les ailettes de l'échangeur de chaleur sont suffisamment tranchantes pour couper. Pour éviter des blessures portez des gants ou couvrez les ailettes en travaillant à proximité.
- Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant et immédiatement après le fonctionnement car les tuyaux de réfrigérant peuvent être chauds ou froids, en fonction de l'état du réfrigérant circulant à travers la tuyauterie de réfrigération, le compresseur, et d'autres parties du cycle de réfrigération. Vos mains peuvent subir des brûlures ou des gelures si vous touchez les tuyaux de réfrigérant. Pour éviter les blessures, laissez aux tuyaux le temps de revenir à une température normale ou, si vous devez les toucher, assurez-vous de porter des gants appropriés.
- Installez un tuyau d'évacuation pour assurer une purge adéquate. Une tuyauterie d'évacuation inadaptée peut entraîner des fuites d'eau et des dégâts matériels.
- Isolez la tuyauterie pour éviter la condensation.
- Soyez prudent lors du transport du produit.
- Ne pas éteindre l'appareil immédiatement après l'arrêt de l'opération. Attendez toujours au moins 5 minutes avant de l'éteindre. Sinon, une fuite d'eau peut se produire.
- N'utilisez pas de cylindre de charge. L'utilisation d'un cylindre de charge peut provoquer la détérioration du réfrigérant.
- Le réfrigérant R410A dans le système doit être gardé propre, sec et scellé.
  - (a) Nettoyer et sécher -- Empêchez les matières étrangères (y compris les huiles minérales telles que l'huile SUNISO ou l'humidité) d'entrer dans le système.
  - (b) Sceller -- R410A ne contient pas de chlore, ne détruit pas la couche d'ozone, et ne réduit pas la protection de la terre contre le rayonnement ultraviolet nocif. R410A peut contribuer à l'effet de serre, si libéré. Par conséquent, prenez des mesures appropriées pour vérifier l'étanchéité de l'installation des tuyaux de réfrigérant. Lisez le chapitre *Travaux de tuyauterie de réfrigérant* et suivre les procédures.














- Étant donné que R410A est un mélange, le réfrigérant supplémentaire nécessaire doit être ajouté à l'état liquide. Si le réfrigérant est ajouté sous l'état de gaz, sa composition peut changer et le système ne fonctionnera pas correctement.
- L'unité intérieure est pour le R410A. Voir le catalogue des modèles d'intérieur qui peuvent être connectés. Le fonctionnement normal est impossible lorsque l'unité est connectée à d'autres.
- La distance de transmission de la télécommande (kit sans fil) peut être plus courte que prévue dans les pièces équipées de lampes fluorescentes électroniques (de type onduleur ou à démarrage rapide). Installez l'unité intérieure aussi loin des lampes fluorescentes que possible.
- Les unités intérieures sont pour une installation intérieure seulement. Les unités extérieures peuvent être installées à l'extérieur ou à l'intérieur.
- N'installez pas le climatiseur ou la pompe à chaleur dans les endroits suivants:
  - (a) Si un brouillard d'huile minérale, la pulvérisation d'huile ou de la vapeur sont produits, par exemple, dans une cuisine. Les pièces en plastique peuvent se détériorer, chuter ou provoquer des fuites d'eau.
  - (b) Là où des gaz corrosifs, tels que l'acide sulfurique, sont produits. La corrosion des tuyaux en cuivre ou des parties soudées peut provoquer des fuites de réfrigérant.
  - (c) Près de machines émettant des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement du système de commande et provoquer des dysfonctionnements de l'unité.
  - (d) Là où des gaz inflammables peuvent fuir, là où il y a de la fibre de carbone, ou de la poussière inflammable en suspension dans l'air, là où des gaz inflammables volatils tels que des diluants ou de l'essence sont manipulés. Faire fonctionner l'unité dans ces conditions peut provoquer un incendie.
- Prenez des mesures adéquates pour empêcher que l'unité extérieure devienne un abri pour les petits animaux. Les petits animaux qui entrent en contact avec les parties électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie. Former l'utilisateur afin de maintenir la zone propre autour de l'unité.

### AVIS

- L'unité intérieure devrait être positionnée de manière à ce que l'unité et les câbles interunités (de l'extérieur à l'intérieur) soient à une distance d'au moins 3,3ft (1m) de toute télévision ou radio. (L'unité peut provoquer des interférences avec l'image ou le son.) Selon les ondes radio, une distance de 3,3ft (1m) peut ne pas être suffisante pour éliminer le bruit.
- Le démontage de l'unité, le traitement du réfrigérant, de l'huile et des pièces supplémentaires doivent être effectués en conformité avec les réglementations locales, étatiques et nationales.
- N'utilisez pas les outils suivants qui sont utilisés avec les réfrigérants conventionnels: collecteur de jauge, tuyau de charge, détecteur de fuite de gaz, clapet de retenue d'écoulement inverse, base de charge de réfrigérant, jauge à vide, ou équipement de récupération de réfrigérant.
- Si le réfrigérant conventionnel et l'huile réfrigérante sont mélangés dans le R410A, le réfrigérant peut se détériorer.
- Ce climatiseur ou pompe à chaleur est un appareil qui ne devrait pas être accessible au grand public.
- Comme la pression de conception est de 604 psi, l'épaisseur des murs des tuyaux installés sur le terrain devrait être choisie en fonction des réglementations locales, étatiques et nationales.

FTN003-U

# Accessoires

<p>(A) Plaque de montage</p> 	1	<p>(B) Vis de fixation de la plaque de montage M4 x 1" (M4 x 25mm)</p> 	9	<p>(C) Filtre désodorisant à l'apatite de titane</p> 	2
<p>(D) Télécommande sans fil</p> 	1	<p>(E) Support de la télécommande</p> 	1	<p>(F) Vis de fixation du support de télécommande M3 x 13/16" (M3 x 20mm)</p> 	2
<p>(G) Pile sèche AAA. LR03 (alcaline)</p> 	2	<p>(H) Vis de fixation de l'unité intérieure M4 x 1/2" (M4 x 12mm)</p> 	2	<p>(J) Cache-vis</p> 	3
<p>(K) Tube</p> 	1	<p>(L) Manuel d'utilisation</p> 	1	<p>(M) Manuel d'installation</p> 	1
<p>(N) Garantie</p> 	1				

## Choix du site de l'installation

- Avant de choisir le site de l'installation, obtenez l'approbation de l'utilisateur.

### 1. Unité intérieure

- L'unité intérieure doit être placée dans un endroit où:
  - 1) les restrictions sur les conditions d'installation spécifiées dans "**Schéma d'installation de l'unité intérieure**" à la page 4 sont remplies,
  - 2) l'entrée d'air et la sortie d'air ne sont pas obstruées,
  - 3) l'unité n'est pas directement exposée à la lumière directe du soleil,
  - 4) Installez de manière à ce que la purge se produise facilement,
  - 5) l'unité se trouve éloignée de toute source de chaleur ou de vapeur,
  - 6) il n'existe aucune source de vapeur d'huile de mouvement (cela peut raccourcir la durée de vie de l'unité intérieure),
  - 7) l'air froid/chaud est distribué dans toute la pièce,
  - 8) l'unité est éloignée des lampes fluorescentes de type allumage électronique (onduleur ou type de démarrage rapide), car elles peuvent affecter la portée de la télécommande,
  - 9) aucun équipement de blanchisserie ne se trouve à proximité.





### 2. Télécommande sans fil

- Allumez, le cas échéant, toutes les lampes fluorescentes dans la pièce, et trouvez un emplacement où les signaux de la télécommande sont bien reçus par l'unité intérieure (à moins de 23ft (7m)).

# Schéma d'installation de l'unité intérieure

## ⚠ ATTENTION

- Ne pas donner de coup ou pousser violemment le capteur ŒIL INTELLIGENT. Cela peut conduire à des dommages et des dysfonctionnements.
- Ne pas placer de gros objets à proximité du capteur ŒIL INTELLIGENT. Gardez aussi les unités de chauffage ou les humidificateurs à l'extérieur de la zone de détection du capteur.





Colmatez l'écart de trou du tuyau avec du mastic.

Ne connectez pas un tuyau d'évacuation disponible dans le commerce directement à l'unité intérieure. (Cela pourrait provoquer des fuites d'eau)

Coupez le tuyau d'isolation thermique à une longueur appropriée et enveloppez-le de ruban adhésif, en faisant en sorte qu'aucun espace ne soit laissé dans la ligne de coupe du tuyau d'isolation.

Enroulez le tuyau d'isolation avec le ruban de finition de bas en haut.




# Installation de l'unité intérieure

## 1. Installation de la plaque de montage

La plaque de montage doit être installée sur une paroi pouvant supporter le poids de l'unité intérieure.

- 1) Fixez provisoirement la plaque de montage au mur, assurez-vous que le panneau est parfaitement à niveau, et marquez les points de perçage sur le mur.
- 2) Fixez la plaque de montage au mur avec les vis.

### Dimensions et points de rétention recommandés de la plaque de montage




## 2. Perçage d'un trou dans le mur et installation du tuyau encastré dans le mur

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour les murs à charpente ou panneau métallique, assurez-vous d'utiliser un tuyau encastré dans le mur et un couvercle d'orifice de paroi dans l'orifice d'alimentation transversal pour empêcher toute chaleur, électrocution ou incendie.

- Assurez-vous de cafeutrer les interstices autour des tuyaux avec un matériau de colmatage. (Pour éviter la condensation due à l'intrusion d'air depuis l'extérieur ou à l'intérieur du mur)
- 1) Percez un orifice d'alimentation transversal d'un diamètre de 3-1/8 inch (80mm) dans le mur à un angle descendant vers l'extérieur. (pour prévenir les fuites d'eau)
  - 2) Insérez un tuyau encastré dans le mur à l'intérieur du trou.
  - 3) Insérez un couvercle d'orifice de paroi dans le tuyau du mur.
  - 4) Après avoir terminé l'installation de la tuyauterie de réfrigérant, le câblage et la tuyauterie d'évacuation, cafeutrez l'écart de trou du tuyau avec du mastic.





## 3. Installation de l'unité intérieure

Si vous devez courber ou sécher les tuyaux de réfrigérant, gardez les précautions suivantes à l'esprit. Un bruit anormal peut être généré si un travail incorrect est effectué.

- N'appuyez pas trop fort sur les tuyaux de réfrigérant sur cadre inférieur.
- N'appuyez pas non plus trop fort sur les tuyaux de réfrigérant sur la grille avant.

### 3-1. Tuyauterie du côté inférieur droit, du côté droit ou arrière droit

- 1) Fixez le tuyau d'évacuation à la partie inférieure des tuyaux de réfrigérant avec du ruban vinyle adhésif.
- 2) Enveloppez les tuyaux de réfrigérant et le tuyau d'évacuation avec du ruban isolant.
- 3) Faites passer le tuyau d'évacuation et les tuyaux de réfrigérant à travers le trou dans le mur, puis positionnez l'unité intérieure sur les crochets de **A** plaque de montage, en utilisant les  $\Delta$  repères au sommet de l'unité intérieure comme guide.
- 4) Retirez le panneau avant, puis ouvrez le couvercle d'entretien. (Se reporter à "Couvercle d'entretien" à la page 4.)
- 5) Faites passer le câble interunité à partir de l'unité extérieure à travers le trou du mur traversé puis à travers l'arrière de l'unité intérieure. Tirez-les à travers le côté avant. Pliez les extrémités des fils d'attaches de câble vers le haut à l'avance pour faciliter le travail. (si les extrémités du câble interunité sont d'abord à dénuder, regroupez les extrémités du fil avec du ruban adhésif.)
- 6) Appuyez sur le cadre inférieur de l'unité intérieure avec les deux mains jusqu'à ce qu'il soit bien saisi par les crochets de la **A** plaque de montage. Assurez-vous que les câbles ne se prennent pas sur le bord de l'unité intérieure.



### 3-2. Tuyauterie du côté inférieur gauche, du côté gauche ou arrière gauche

**Comment enrouter le bouchon d'évacuation et le tuyau d'évacuation**

1) Retirez la vis de fixation et retirez le tuyau d'évacuation.

2) Retirez le bouchon d'évacuation.

3) Intertissez le tuyau d'évacuation et le bouchon d'évacuation.

Insérez le tuyau d'évacuation en toute sécurité et fixez-le avec la vis de fixation.

- 1) Intertissez le bouchon d'évacuation et le tuyau d'évacuation.
- 2) Fixez le tuyau d'évacuation à la partie inférieure des tuyaux de réfrigérant avec du ruban vinyle adhésif.
- 3) Façonnez les tuyaux de réfrigérant le long du tracé du tuyau sur la (A) plaque de montage.
- 4) Faites passer le tuyau d'évacuation et les tuyaux de réfrigérant à travers le trou dans le mur, puis positionnez l'unité intérieure sur les crochets de (A) plaque de montage, en utilisant les repères  $\Delta$  au sommet de l'unité intérieure comme guide.
- 5) Retirez le panneau avant, puis ouvrez le couvercle d'entretien. (Reportez-vous à "Couvercle d'entretien" à la page 4.)
- 6) Faites passer le câble interunité à partir de l'unité extérieure à travers le trou du mur traversé puis à travers l'arrière de l'unité intérieure. Tirez-les à travers le côté avant. Pliez les extrémités des fils d'attaches vers le haut à l'avance pour faciliter le travail. (si les extrémités du câble interunité sont d'abord à dénuder, regroupez les extrémités du fil avec du ruban adhésif.)
- 7) Connectez les tuyaux de réfrigérant.
- 8) Si vous tirez le tuyau d'évacuation par l'arrière de l'unité intérieure, enveloppez les tuyaux de réfrigérant et le tuyau d'évacuation avec du ruban isolant comme le montre la figure de droite.
- 9) Appuyez sur le cadre inférieur de l'unité intérieure avec les deux mains jusqu'à ce qu'il soit bien saisi par les crochets de la (A) plaque de montage. Assurez-vous que les câbles ne se prennent pas sur le bord de l'unité intérieure.

### 3-3. Tuyauterie encastrée dans le mur

Suivez les instructions données sous la tuyauterie du côté inférieur gauche, côté gauche ou arrière gauche.

- 1) Insérez le tuyau d'évacuation à une profondeur de 50mm ou plus afin qu'il ne puisse pas sortir de la conduite d'évacuation.

## 4. Câblage

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure également.


### ⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de câbles taraudés, de câble de rallonge ni de connexions en étoile, car ils peuvent provoquer une surchauffe, une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez pas de pièces électriques achetées localement dans le produit. (Ne branchez pas l'alimentation de la pompe d'évacuation, etc., à partir du bornier.) Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Ne connectez pas le câble d'alimentation à l'unité intérieure. Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.


# Installation de l'unité intérieure

## ⚠ ATTENTION

- Lors de la connexion du câble de raccordement au bornier à l'aide d'un fil à cœur unique, assurez-vous d'effectuer un roulage. Les problèmes avec l'installation peuvent causer de la chaleur et un incendie.




- 1) Comme le montre l'illustration sur le côté à droite, insérez les câbles, y compris le fil de terre, dans le conduit et fixez-les avec l'écrou de blocage sur la plaque de montage de la conduite.
- 2) Insérez les fils, y compris le fil de terre dans le (K) tube.
- 3) Extrémités du câble de la bande (9/16 inch (15mm)).
- 4) Faites correspondre les couleurs des câbles avec les numéros de borne des borniers des unités intérieure et extérieure et fixez solidement les câbles dans les bornes correspondantes avec les vis.
- 5) Connectez les fils de terre aux bornes correspondantes.
- 6) Tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu'ils sont correctement connectés.
- 7) En cas de connexion à un système d'adaptateur, faites passer le câble de la télécommande et fixez le S21. (Reportez-vous à "4. Lors de la connexion à un système HA" à la page 9.)
- 8) Façonnez les fils de façon à ce que le couvercle d'entretien s'adapte en toute sécurité, puis fermez le couvercle d'entretien.




## 5. Tuyau d'évacuation

- 1) Connectez le tuyau d'évacuation comme décrit à droite
  - Évitez de placer l'extrémité du tuyau d'évacuation dans un emplacement de purge susceptible de provoquer un flux de mauvaises odeurs ou de gaz corrosifs dans la sortie.
  - L'eau de purge peut changer de couleur en raison de bactéries ou d'autres organismes. Placez-la dans un endroit où le débit d'eau de purge ne posera pas de problème.
  - Minimisez autant que possible le nombre de coudes dans le tuyau d'évacuation. Si vous courbez le tuyau d'évacuation, courbez-le doucement.
- 2) Retirez les filtres à air et transférez de l'eau dans l'échangeur thermique intérieur en versant de l'eau dans le bac d'évacuation.
- 3) Assurez-vous que de l'eau coule du tuyau d'évacuation.



- 4) Si une rallonge de tuyau d'évacuation ou une tuyauterie d'évacuation intégrée est nécessaire, utilisez des pièces appropriées qui correspondent à l'extrémité avant du tuyau.
  - Si vous utilisez une rallonge de tuyau d'évacuation, utilisez un tuyau d'évacuation disponible dans le commerce d'un diamètre interne de 5/8 inch (16mm). Veillez à isoler la section intérieure du tuyau d'évacuation de rallonge. Veillez également à ne pas trop tirer sur la rallonge, car elle pourrait se détacher, et appliquez du ruban adhésif sur le raccord pour éviter les fuites d'eau.
  - Lors de la connexion d'un tuyau rigide en chlorure de polyvinyle (diamètre nominal 1/2 inch (13mm)) directement au tuyau d'évacuation attaché à l'unité intérieure comme avec l'installation de la tuyauterie intégrée, utilisez une prise d'évacuation disponible dans le commerce (diamètre nominal 1/2 inch (13mm)) en tant que raccord.



# Travaux de tuyauterie de réfrigérant

## ⚠ AVERTISSEMENT

- N'appliquez pas d'huile minérale sur la partie évasée.
- Évitez que l'huile minérale ne pénètre dans le système car cela réduirait la durée de service des unités.
- N'utilisez jamais de tuyaux ayant déjà été utilisés pour des installations antérieures. N'utilisez que les pièces livrées avec cette unité.
- Ne fixez jamais de déshumidificateur à cette unité R410A afin de garantir sa durée de service.
- Le matériel de déshumidification peut se dissoudre et endommager le système.
- Un évasement incomplet peut entraîner une fuite de gaz réfrigérant.

## 1. Évasement de l'extrémité du tuyau

- 1) Coupez l'extrémité du tuyau avec un coupe-tuyau.
- 2) Enlevez les bavures de la surface de coupe vers le bas afin que les limailles ne pénètrent pas dans le tuyau.



- 3) Mettez l'écrou évasé sur le tuyau.
- 4) Évasez le tuyau.
- 5) Vérifiez que l'évasement a été réalisé correctement.

**Évasement**

Placez exactement à la position indiquée ci-dessous.

	Outil à évaser pour R410A		Outil à évaser conventionnel	
	À prise		À prise (Type rigide)	À écrou à oreilles (Type impérial)
A	0-0,020 inch (0-0,5mm)	0,039-0,059 inch (1,0-1,5mm)	0,059-0,079 inch (1,5-2,0mm)	

**Vérifiez**

La surface intérieure de l'évasement doit être sans défaut.

Lors de l'évasement, ne pas trop serrer et craquer.

L'extrémité du tuyau doit être évasée uniformément dans un cercle parfait.

Assurez-vous que l'écrou évasé soit monté.

## 2. Tuyauterie de réfrigérant

### ⚠ ATTENTION

- Utilisez l'écrou évasé fixé à l'unité principale. (Pour éviter que l'écrou évasé ne se fissure suite à une détérioration au fil du temps.)
  - Pour éviter les fuites de gaz, appliquez de l'huile réfrigérante uniquement sur la surface intérieure de l'évasement. (Utilisez de l'huile réfrigérante pour R410A.)
  - Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les écrous évasés afin d'éviter d'endommager les écrous évasés et de prévenir les fuites de gaz.
- Alignez les centres des deux évasements et serrez à la main les écrous évasés de 3 ou 4 tours, puis serrez les à fond avec une tricoise et une clé dynamométrique.

**Appliquez de l'huile**

Ne pas appliquer d'huile réfrigérante sur la surface extérieure.

Appliquez de l'huile réfrigérante uniquement à la surface intérieure de l'évasement.

**Serrez**

Clé dynamométrique

	Taille de la tuyauterie	Couple de serrage de l'écrou évasé
Côté gaz	D.E. 1/2 inch (12,7mm)	36-1/2-44-1/2ft • lbf (49,5-60,3N • m)
	D.E. 5/8 inch (15,9mm)	45-5/8-55-5/8ft • lbf (61,8-75,4N • m)
Côté liquide	D.E. 1/4 inch (6,4mm)	10-1/2-12-3/4ft • lbf (14,2-17,2N • m)


### Attention à la manipulation de la tuyauterie

- Protégez l'extrémité ouverte du tuyau contre la poussière et l'humidité.
- Toutes les courbures de tuyau doivent être aussi légères que possible. Utilisez une cintreuse de tuyaux pour la courbure.

### Sélection des matériaux d'isolation thermique et en cuivre

Lors de l'utilisation des tuyaux et des raccords en cuivre du commerce, respectez les consignes suivantes:

- Matériaux d'isolation: Mousse de polyéthylène  
Taux d'échange thermique: de 0,041 à 0,052W/mK (de 0,024 à 0,030Btu/ft<sup>2</sup>°F (de 0,035 à 0,045kcal/mh°C))  
Assurez-vous d'utiliser de l'isolant conçu pour être utilisé avec les systèmes HVAC.
- Cuivre ACR uniquement.
- Veillez à isoler à la fois les tuyaux de gaz et de liquide, et à observer les dimensions d'isolation comme ci-dessous.



	Taille de la tuyauterie	Rayon de courbure minimum	Épaisseur de la tuyauterie	Taille de l'isolation thermique	Épaisseur de l'isolation thermique
Côté gaz	D.E. 1/2 inch (12,7mm)	1-15/16 inch (50mm) ou plus	0,039 inch (1,0mm) (C1220T-O)	D.I. 9/16-5/8 inch (14-16mm)	13/32 inch (10mm) Min.
	D.E. 5/8 inch (15,9mm)			D.I. 5/8-13/16 inch (16-20mm)	
Côté liquide	D.E. 1/4 inch (6,4mm)	1-3/16 inch (30mm) ou plus	0,031 inch (0,8mm) (C1220T-O)	D.I. 5/16-13/32 inch (8-10mm)	


- Utilisez des tuyaux d'isolation thermique séparés pour les tuyaux de gaz et de liquide réfrigérant.
- À l'aide de ruban de finition, regroupez et enrroulez ensemble la tuyauterie de l'unité intérieure et le tuyau d'évacuation de sorte que le tuyau d'évacuation se trouve sous l'autre tuyauterie.

# Conseils d'installation

## 1. Retrait et installation du panneau avant


### • Méthode de retrait

Agrippez les languettes situées à gauche et à droite du corps principal et ouvrez le panneau jusqu'à la butée. Faites glisser le panneau avant latéralement pour désengager l'arbre de panneau avant. Ensuite, tirez le panneau avant vers vous pour le retirer.



### • Méthode d'installation


Alignez l'arbre de panneau avant du panneau avant avec les rainures de la grille, poussez à fond et ensuite, fermez lentement. Appuyez fermement sur le centre de la surface du panneau inférieur pour engager les languettes.



## 2. Retrait et installation de la grille avant

### • Méthode de retrait

- 1) Retirez le panneau avant et les filtres à air.
- 2) Retirez 6 vis de la grille avant.
- 3) En face du repère ○○○ sur la grille avant se trouvent 3 crochets supérieurs. Tirez légèrement la grille avant vers vous avec une main, et poussez vers le bas sur les crochets avec les doigts de votre autre main.




### Lorsque l'espace de travail est insuffisant du fait de la proximité de l'unité avec le plafond

Placez les deux mains sous le centre de la grille avant, et tout en poussant vers le haut, tirez-la vers vous.

### • Méthode d'installation

- 1) Installez la grille avant et engagez fermement les crochets supérieurs (3 emplacements).
- 2) Installez 6 vis de la grille avant.
- 3) Installez les filtres à air, puis montez le panneau avant.






**ATTENTION**

- Assurez-vous de porter des gants de protection.

## 3. Comment définir les différentes adresses


Lorsque 2 unités intérieures sont installées dans une seule pièce, les 2 télécommandes sans fil peuvent être configurées pour des adresses différentes. Modifiez le réglage de l'adresse de l'une des 2 unités. Lors de la coupe du cavalier, veillez à ne pas endommager les pièces environnantes.

- 1) Retirez la grille avant. (6 vis)
- 2) Retirez le couvercle du boîtier de câblage électrique de la plaque métallique. (4 languettes) (Voir la Fig.1)
- 3) Coupez le cavalier d'adresse (JA) sur la carte de circuits imprimés. (Voir la Fig.2)
- 4) Coupez le cavalier d'adresse (J4) dans la télécommande. (Voir la Fig.3)
  - Ne coupez pas le cavalier (J8).
- 5) Remplacez le couvercle du boîtier de câblage électrique métallique.
- 6) Remplacez la grille avant.



## 4. Lors de la connexion à un système HA

- 1) Retirez la grille avant. (6 vis)
- 2) Retirez le couvercle du boîtier de câblage électrique de la plaque métallique. (4 languettes) (Voir la Fig.1)
- 3) Branchez le câble de connexion au connecteur S21 et tirez le faisceau à travers la partie entaillée dans la figure. (Voir la Fig.4)
- 4) Remplacez le couvercle du boîtier de câblage électrique comme il était, et tirez le faisceau tout autour, comme le montre la figure. (Voir la Fig.5)
- 5) Remplacez la grille avant.



Connecteur HA (S21)

Posez le cordon HA comme indiqué sur la figure.







Fig.4


Fig.5

# Fonctionnement d'essai et test

## 1. Fonctionnement d'essai et test

- Le fonctionnement d'essai doit être effectué pour les deux fonctionnements REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.
- 1-1. Mesurez la tension d'alimentation et assurez-vous qu'elle se trouve dans la plage spécifiée.**
- 1-2. En fonctionnement REFROIDISSEMENT, sélectionnez la température programmable la plus basse; en fonctionnement CHAUFFAGE, sélectionnez la température programmable la plus élevée.**
- 1-3. Effectuez le fonctionnement d'essai en suivant les instructions dans le manuel d'utilisation afin d'assurer que toutes les fonctions et les pièces, tel que le mouvement des clapets, fonctionnent correctement.**
  - Pour protéger le climatiseur, le système désactive le redémarrage pendant 3 minutes après la mise hors tension.
- 1-4. Une fois le fonctionnement d'essai terminé, réglez la température à un niveau normal (de 78 °F à 82 °F (de 26 °C à 28 °C) en fonctionnement REFROIDISSEMENT, de 68 °F à 75 °F (20 °C à 24 °C) en fonctionnement CHAUFFAGE).**
- Lors de l'utilisation du climatiseur en fonctionnement REFROIDISSEMENT en hiver, ou en fonctionnement CHAUFFAGE en été, réglez-le sur le mode de fonctionnement d'essai selon la méthode suivante.

- Appuyez sur  pour activer le système.
- Appuyez sur  et  en même temps.
- Appuyez sur , sélectionnez “” et appuyez sur  pour confirmer.

- Le fonctionnement d'essai s'arrête automatiquement après environ 30 minutes. Pour arrêter le fonctionnement, appuyez sur .
- Certaines des fonctions ne peuvent pas être utilisées dans le mode de fonctionnement d'essai.
- Le climatiseur consomme une petite quantité d'énergie en mode veille. Si le système ne doit pas être utilisé pendant un certain temps après l'installation, coupez le disjoncteur pour éliminer la consommation d'énergie inutile.
- Si le coupe-circuit se déclenche pour couper le courant du climatiseur, le système rétablira le mode de fonctionnement original une fois le coupe-circuit réarmé.

## 2. Éléments testés

Éléments testés	Symptôme	Vérifiez
Les unités intérieures et extérieures sont installées en toute sécurité.	Chute, vibration, bruit	
Aucune fuite de gaz réfrigérant.	Fonction refroidissement/ chauffage incomplète	
Le gaz réfrigérant, les tuyaux de liquide et l'extension du tuyau d'évacuation sont calorifugés.	Fuite d'eau	
La ligne d'évacuation est correctement installée.	Fuite d'eau	
Le système est correctement mis à la terre.	Fuite électrique	
Seuls les câbles spécifiés sont utilisés pour le câblage, et tous les câbles sont correctement connectés.	Aucune dommage de fonctionnement ou de brûlures	
Les entrée et sortie d'air de l'unité intérieure ou extérieure ne sont pas obstruées.	Fonction refroidissement/ chauffage incomplète	
Les clapets d'arrêt sont ouverts.	Fonction refroidissement/ chauffage incomplète	
L'unité intérieure reçoit correctement les commandes de la télécommande.	Aucun fonctionnement	

**DAIKIN NORTH AMERICA LLC**

19001 Kermier Road  
Houston, TX 77484  
<https://www.northamerica-daikin.com/>



The two-dimensional bar code is a manufacturing code.

3P572321-1A M18B295A (1908) 